



параметр	Установить значение
P-101	5
P-102	2
P-105	35
P-107	27
P-108	38
P-115	12
P-212	900
P-213	6
P-701	3
P-702	001

1. Вход в режим настройки кратковременным нажатием кнопки PRG/RESET
2. Выбор нужного параметра кнопками  (кратковременное нажатие кнопки ENTER/DISP сдвигает разряд.)
3. Открыть нужный параметр для установки значения долговременным нажатием кнопки ENTER/DISP
4. Установить значение кнопками 
5. Подтвердить установленное значение долговременным нажатием ENTER/DISP
6. По завершению настройки всех параметров выход из режима настройки нажатием кнопки PRG/RESET